



SPESIALPRIMER

SPESIALPRIMER SOM
SIKRER HÆFTE TIL DE
FLESTE UNDERLAG

Spesialprimer er en copolymer akryldispersion tilsat specielle hæftforbedrere, som sikrer hæfte til de fleste underlag.

Spesialprimer kan bruges på underlag, hvor man før kun kunne bruge 2-komponent systemer.

Spesialprimer benyttes både på sugende og ikke sugende underlag: beton, træ, vandfast spon, vinylbelægning, maling, epoxy, metal m.m..

Spesial primer kan også bruges som støvbinder og primer før behandling med maling eller andre overfladebehandlinger.

Temperatur ved påføring bør være min. 10 C

Brugsanvisning

Forarbejde/underlag

Underlaget skal være rengjort og fladen være fri for løse partikler, støv, fedt m.m. Skruk i påstøb skal hugges op og støbes i påny.

Ikke sugende underlag som vinyl, epoxy og lignende skal slibes let og vaskes med et affedtningsmiddel

Udblanding/ anvendelse

På ikke sugende underlag skal der altid bruges ufortyndet primer,- på sugende underlag fortyndes med vand efter nedenstående tabel.

På ubehandlet metal blandes Spesialprimer med almindelig Portland cement til vællingskonsistens for også at fungere som rustbeskyttelse.

Påføring foretages med stor pensel, kost eller rulle. Undgå søer, og fordel primeren jævnt over hele underlaget.

På stærkt sugende underlag som gammel støb bør der påføres to strøg.

Sørg for god ventilation.

Tørretid

Tørretiden kan variere fra ca. to timer på sugende underlag til op til flere timer på ikke sugende underlag.

Der skal ikke lægges noget over primeren før den er overfladetør, dette gælder også mellem de enkelte strøg/lag.

Produktet er vurderet ikke mærkepligtigt

Primerguide

Blandingsforhold

Underlag	Primer	Vand	Forbrug koncentreret primer l/m ²
Beton, Puds	1	3	0,10-0,15
Stærkt sugende underlag	1	6	0,05
(påføres i to omgange)	1	3	0,15
PVC, Linoleum	1	0	0,2
Gammelmaling, epoxy, sponplader	1	0	0,2

Oplysningerne i denne brochure er baseret på vor nuværende viden og erfaring. Den viser (uden garanti) anvendelsesmuligheder for produktet, da arbejdets udførelse ligger udenfor vor kontrol.

beton-apoteket